

## 1. Запуск через смену DNS.

- Находим в настройках Сетевое подключение
- Выбираем тип подключения: проводной или беспроводной ○ Если выбрали проводное подключения, то дальше нам покажет, что Сеть подключена. ○ Нажимаем список сетей или список точек доступа ○ Нажимаем Расширенные настройки ○ Вводим IP адрес DNS сервера 193.30.240.13
  - Запускаем приложения Rain, Tvigle, WOW TV, IVI, Русская музыка караоке.
- Если у вас беспроводная сеть, то выберите ее из списка, введите ключ сети. После подключения к точке доступа - нажмите Расширенные настройки в Списке сетей
- Видим ошибку подключения к DNS серверу, это нормально. В течении 1 минуты повторяем подключение, должно подключится. Если нет - то проверьте правильность ввода DNS 193.30.240.13, выключите и включите ТВ.

## 2. Установка с флешки.

- Скачиваем и распаковываем архив в корень USB накопителя.

[http://hmara.tv/static/files/LG\\_Netcast.zip](http://hmara.tv/static/files/LG_Netcast.zip)

- Проходим на телевизоре регистрацию в LG Smart World.
- Вставляем USB накопитель в телевизор.
- Приложение должно появиться в разделе "Мои приложения" в подключенных устройствах.