

1. Запуск через смену DNS.
 - Находим в настройках Сетевое подключение
 - Выбираем тип подключения: проводной или беспроводной
 - После установки содинения нажимаем изменить
 - Вводим адрес DNS сервера 193.30.240.13
 - Запускаем приложения Rain, Русские сериалы, Больше ТВ, IVI. □
2. Установка с флешки.
 - Скачиваем и распаковываем архив в корень USB накопителя.

http://hmara.tv/static/files/LG_WebOS.zip

- Проходим на телевизоре регистрацию в LG Content Store.
- Вставляем USB накопитель в телевизор.
- Приложение должно появиться на главном экране в конце списка приложений.